



PointSafe

pointsafe

★ **NOVO** ★
Uma melhor proteção
contra roubo
e perfuração!



pt Manual de Instruções

BA PointSafe dp 11/2012

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Structure



Imagens

- A Tecla Enter
- B Tecla Close / Clear
- C Tecla Set
- D Tecla Time
- E Tecla H/M

Caro cliente,

Muito obrigado por ter adquirido um cofre da série PointSafe da BURG-WÄCHTER. Este cofre foi desenvolvido e produzido de acordo com as mais modernas tecnologias. A série de cofres E pode ser usada em modo padrão ou em modo de hotel. Todos os cofres possuem também uma fechadura de emergência mecânica

Importante: Leia todo o manual de instruções antes de proceder à programação.

Desejamos-lhe muita felicidade com o seu novo cofre. BURG-WÄCHTER KG.

Observações importantes

- Guarde o código e a chave de emergência em lugar seguro **fora** do cofre (a fechadura de emergência encontra-se por debaixo das 4 baterias).
- Não use dados pessoais (por exemplo, a data de aniversário, o número de telefone, ...)
- Retire as baterias se o cofre não for usado durante um longo período de tempo.
- Para a indústria hoteleira: Consultar „Particularidades da Versão Hotel“ e as instruções anexas sobre códigos de cliente.
- Por razões de segurança, devem alterar-se as configurações de fábrica referentes ao código de utilizador e de administrador.
- O cofre só realiza na perfeição a sua função de proteção pretendida após ter sido fixado a uma parte sólida do edifício. Use os pontos de ancoragem previstos (em paredes e/ou no chão) para obter a fixação necessária.
- Em caso de dúvidas ou problemas, contacte o seu revendedor.

Geral

Os cofres da série Point podem ser usados tanto em modo padrão como em modo de hotel. Para ambos os modos de operação do cofre existe um código geral e código de utilizador.

O comprimento do código geral é sempre de 8 dígitos.

O comprimento do código de utilizador pode ter entre 3 e 6 dígitos.

Código geral: 12345678 (configuração de fábrica)

Código do utilizador: 168 (configuração de fábrica)

Dados técnicos

Tempo de bloqueio	5 minutos após 3 tentativas com um código errado
Fonte de alimentação	4 x MIGNON LR6/AA/ALCALINA
Condições ambientais permitidas	–15 °C a +50 °C até 95 % humidade relativa do ar (sem condensação)

Entrada em funcionamento

- Remover os parafusos no lado do compartimento da bateria
 - Deslizar a tampa do painel frontal com o logótipo PointSafe para a direita
 - Colocar as baterias (4 baterias, LR6/AA/1.5 V/alcalinas)
 - O sistema eletrónico leva cerca de 30 segundos para inicializar o programa. Uma vez inicializado, premir a tecla „Enter“.
 - Digitar o código de utilizador **(168)**
 - Voltar a premir a tecla „Enter“
 - Agora, o cofre pode ser aberto e programado individualmente.
- Atenção:** Se as baterias estão muito fracas, aparece no visor a mensagem „Lo Batt“. É necessário substituir as **4** baterias (LR6/AA/1.5V/Alcalinas)

Abrir com o código do utilizador

- Premir a tecla „Enter”
 - Digitar o código do utilizador
 - Voltar a premir a tecla „Enter”
- A porta abre-se automaticamente.

Fechar o cofre

A porta fecha-se automaticamente quando se prime a tecla „Close”.

Atenção: Se um obstáculo bloqueia a porta, aparece a mensagem „BLOCK”. Não é possível fechar o cofre. Remover a obstrução e tentar novamente.

Programação do código de utilizador

A porta deve estar aberta e o ferrolho deve estar **recolhido**.

- Quando se prime a tecla „Enter”, aparece „Code” no visor
- Digitar o código de utilizador (entre 3 e 6 dígitos)
- Voltar a premir a tecla „Enter” e depois a tecla „Close”

A porta fecha-se automaticamente.

Digitação de códigos errados

Quando está fechado, o cofre não aceita a digitação de códigos errados. Nestes casos aparece no visor a mensagem „CODE-ERROR” e ouve-se um sinal sonoro curto. À terceira tentativa errada, o sistema eletrónico bloqueia o cofre durante 5 minutos. Após este tempo, o cofre pode ser aberto com o código de utilizador geral ou código correto. Se digitar um dígito incorreto pode premir a tecla „Close” para eliminá-lo.

Ajuste da hora

A porta deve de estar aberta e o ferrolho **estendido**.

- Quando se prime a tecla „SET”, a hora pisca no visor.
- Prima a tecla „H/M” até que a hora desejada apareça no visor. (Visor das horas: A 1–12 = 1–12 horas, P 1–12 = 13–24 hora).
- Quando se prime a tecla „SET”, os minutos piscam no visor.
- Prima a tecla „H/M” até que os minutos desejados apareçam no visor.
- Voltar a premir a tecla „SET”.

Abrir com o código geral

- Premir a tecla „Enter”
- Digitar o código geral (**configuração de fábrica 12345678**).
- Voltar a premir a tecla „Enter”.

No visor aparece „PASS 1” e é incrementado em 10 segundos. Após este tempo, o código de utilizador é exibido brevemente e a porta abre-se automaticamente.

Atenção: Para fechar o cofre, o código de utilizador deve ser reprogramado (consultar „Programação do código do utilizador”).

Programação do código geral

A porta deve de estar aberta e o ferrolho **estendido**.

- Premir a tecla „Enter”
- Digitar o **código do geral** (configuração de fábrica 12345678).
- Premir a tecla „Enter”
- No visor aparece „PASS 1” e é incrementado em 10 segundos.
- **Durante este tempo**, voltar a premir a tecla „Enter”.
- Digitar o **novo** código geral (configuração de fábrica 8).
- Premir a tecla „Enter”.
- Digitar uma segunda vez o **novo** código geral
- Por último, premir a tecla „Enter”.

Quando aparece „Good” no visor isso significa que o sistema eletrónico guardou o código.

Particularidade da versão de Hotel

O código geral permite alterar o cofre para que seja usado na versão de hotel. A porta deve de estar **aberta** e o ferrolho **estendido**.

- Premir a tecla „Enter”.
- Digitar o código geral de 8 dígitos
- Voltar a premir a tecla „Enter”.
- No visor aparece „PASS 1” e é incrementado em 10 segundos. Voltar a premir a tecla „Enter” **durante este tempo**
- Digitar o código „16805”.
- Premir „Enter” para confirmar a alteração (no visor aparece „SET-05”).

Se a porta permanecer aberta por mais de 5 minutos, deve de voltar a digitar-se o código de utilizador.

Para voltar ao modo normal, proceder como descrito acima e usar o código „16800” no lugar adequado. Aparece „SET-00” no visor e o código de utilizador nunca expira mesmo com a porta aberta.

Eliminação das baterias

Caro cliente,

Por favor ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que podem ser reciclados. Por favor, não deite o dispositivo para o lixo. Pergunte às autoridades competentes na sua comunidade onde se encontram os pontos de recolha de lixo eletrónico.



O contentor significa:

As baterias descarregadas não devem ser descartadas no lixo doméstico. Por favor, envie as baterias para os centros de reciclagem ou para as autoridades locais de reciclagem. A devolução é grátis e está prevista por lei.

Salvo erro e modificações.